

# **SMART CLEANER**


### **USER'S MANUAL**

Obrigado por você ter escolhido Smart Cleaner, o limpador de conectores MPO de fibra óptica de Senko. Este produto está desenhado para a limpeza do extremo da férula do conector MPO-MTP com a simples ação de apertar. Por favor, leia atentamente este manual e siga as instruções de uso do produto.



- Este produto foi desenhado para ser usado como limpador do extremo da férula do conector MPO-MTP
- Não utilize para outros fins
- Não utilize este produto para limpar as portas de lentes de tipo óptico (por exemplo, transmissores-receptores, portas de recepção para equipamento de medição óptica, etc)

# 1. Nomes e Descrição das Peças




# 1. Especificações

	Conectores		
Nome do Produto (Parte No)	Compatíveis	Extremo Compatível	# Usos
SMART CLEANER MPO [SCK-SS-MPO]	MPO/MTP	Plano e / ou ângulo de 8 ° / ambos com e sem perno	600
		guia	vezes


## 2. Métodos de Uso

#### Limpeza de um Conector em um Adaptador


① Retire o dispositivo da quia



② Alinhar o adaptador e a ficha guia. Insira a guia diretamente no adaptador até a marca de inserção ficar completamente oculta



③ Aperte o corpo principal diretamente no adaptador. Quando você escutar o som de clique, a limpeza estará completada. Deixe de apertar e puxe para fora.



### Limpeza do Plugue de um Conector Óptico

① Retire o dispositivo da Guia. Alinhar o dispositivo e a ficha do plugue do conector óptico. Insira o plugue diretamente no dispositivo e aperte até você escutar o som de clique




Quando for utilizado, mantenha o dispositivo com firmeza entre os

② Alinhar o dispositivo e a ficha guia. Insira a guia diretamente no dispositivo e aperte até atingir o ponto de inserção do dispositivo



③ Alinhar o dispositivo e a ficha guia. Insira a guia diretamente no dispositivo e aperte até atingir o ponto de inserção do dispositivo



Senko Advanced Components, Inc.

www.senko.com/smartcleaner

 Americas
 Asia
 Europe
 Asia Pacific
 Japan

 USA EAST +1-888-32-SENKO
 HONG KONG +852-2121-0516
 UK +44 (0) 118 982 1600
 AUSTRALIA

 +61 (0) 3 07FF 7033
 TOKYO +81 (0)3 F935 0911
 AUSTRALIA

+61 (0) 3 9755-7922 TOKYO +81 (0)3 5825-0911

USA WEST +1-858-623-3300 SHANGHAI +86-21-5830-4513 ITALY +39 011 839 9828 Sales-Asia-

Pacific@senko.com Sales-Japan@senko.com

TEXAS 1-972-661-9080 SHENZHEN +86-755-2533-4893 POLAND +48-71/77-60-737

Sales-Americas@senko.com Sales-Asia@senko.com Sales-Europe@senko.com

Middle East - North Africa BRAZIL: +55 -21-2430-5971

BRAZIL: +55 -21-2430-5971 DUBAI +971 4

8865160

Sales-Brazil@senko.com Sales-

MENA@senko.com Produced by NTT-AT